

Péče a údržba výrobků z kompaktních materiálů

Kuchyňské desky a ostatní povrchy Corian®

Především díky neporéznosti a nenasákavosti materiálu postačí pro běžnou údržbu mýdlová voda či voda s Jarem. Povrch otírejte čisticím hadříkem nebo houbičkou na nádobí namočenou v mýdlové či jarové vodě – zbavíte jej běžné mastnoty a skvrn. Používáním se většina „oděrek“ rozleští.

Případné porušení materiálu **nedoporučeným krájením, řezáním, sekáním, popálením cigaretou nebo zápalkou, nepodložením nohou kuchyňských mlýnků, použitím čisticího prášku** či jiným poškrábáním se deska snadno opraví přebroušením hrubou stranou houbičky na nádobí a vyleštěním běžnými tekutými prostředky typu Cif cream.

Deska je určena pro běžný kuchyňský provoz – tzn. stolování, přípravu pokrmů a odkládání kuchyňských potřeb. Na desce se nesmí sedět nebo po ní chodit.

Nevystavujte kompaktní materiál působení silných chemikálií nebo koncentrovaného Sava. Jestliže přijde pracovní plocha nebo tvarovka do styku s látkami, jako jsou například odrezovač, čistič na pečicí trouby, aceton apod., rychle opláchněte povrch mýdlovou či jarovou vodou. Při případné změně barvy povrchu desky přebroušte místo hrubou stranou houbičky na nádobí a Cifem. Skvrny můžete ošetřit i prostředkem Cilit.

Při větším poškození, které nejde opravit běžným výše uvedeným postupem, volejte BV studio! Přijedeme k vám a opravíme povrch nábytku tak, aby byl jako předtím.

Pod horké nádoby a elektrické spotřebiče vždy používejte teplu odolnou podložku.

Dřezy nebo umyvadla občas vyčistěte roztokem octové vody v poměru 1 l vody a ¼ l octa. Napust'te jej do ½ vody a přilijte doporučené množství octa. Nechte působit 15 minut a poté umyjte stěny a dno. Dřez či umyvadlo vždy vytřete do sucha.

Jestliže do dřezu vyléváte vroucí vodu, doporučujeme do něho pustit současně studenou vodu.

Při správné péči a doporučeném způsobu údržby, který se neliší od ostatních materiálů, se budete ze své pracovní desky těšit každý den po mnoho let.